Pflegehinweise



Pflegetipps

Die regelmäßige Pflege und Reinigung Ihrer Küche bedeutet Werterhaltung und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei

haltsreiniger, die in Ihrer Produktinformation ausdrücklich für Kü- ursacht Glanzstellen. chenmöbel vorgesehen sind.

Benutzen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch oder ein Ledertuch. scheuernde Putz- und Lösungsmittel. Auch Scheuerpulver, Stahl- die eingesetzten Farbstoffe Rückstände hinterlassen können. wolle oder Topfkratzer zerstören die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung nicht mehr möglich ist

Desinfektionsmittel sind nicht für Küchenmöbel und -oberflächen geeignet!

Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie möglich. Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter und meistens auch vollständig entfernen

Nach der Reinigung alle Teile gründlich mit einem weichen Tuch trockenreiben

Alle in der Küche verwendeten Materialien sollten einer optimalen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.



Matte Kunststoffoberflächen

Kunststoffbeschichtete Fronten lassen sich mit den haushaltsübli- Verwenden Sie grundsätzlich nur milder und wasserlösliche Haus-

Achtung!

Alle Nitro- oder Kunstharzverdünnungen sind zur Pflege der Oberflä-



Seidenmatte Oberflächen

chen Reinigungsmitteln (keine Scheuermittel) problemlos reinigen. haltsreiniger, die in Ihrer Produktinformation ausdrücklich für Kü-Die hochwertigen Oberflächen unserer Küchen sind grundsätzlich Die Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen und mit einem sauberen chenmöbel vorgesehen sind. Entfernen Sie Verschmutzungen mög-Tuch auftragen. Nach der Reinigung gründlich mit einem weichen lichst schnell und lassen Sie diese keinesfalls eintrocknen. Vor allem Verwenden Sie grundsätzlich nur milde und wasserlösliche Haus- Tuch trockenreiben. Zu starkes Reiben auf matten Oberflächen ver- Substanzen mit einem hohen Farbstoffanteil (Kaffee, Tee, Saucen, Gemüse, Rotwein) lassen sich nach dem Eintrocknen nicht mehr vollständig entfernen. Für hartnäckige und eventuell schon eingetrocknete Fettablagerungen verwenden Sie handwarmes Wasser Verwenden Sie niemals scharfe chemische Substanzen sowie chen nicht geeignet. Ebenso sollte der Reiniger nicht gefärbt sein, da mit einer 30%igen Seifenlösung. Mit aggressiven Putzmitteln oder Scheuermitteln wird die Oberfläche aufpoliert und es entsteht ein sichtbarer Glanzfleck

Achtung!

Alle Nitro- oder Kunstharzverdünnungen sind zur Pflege der Oberflächen nicht geeignet. Ebenso sollte der Reiniger nicht gefärbt sein, da die eingesetzten Farbstoffe Rückstände hinterlassen können.



Glänzende/hochglänzende Oberflächen

Schutzfolie ist die Oberfläche noch sehr empfindlich und erreicht Baumwolltuch empfehlen wir nicht. härtung. Bis zur Aushärtung empfehlen wir, die noch empfindlichen trockenreiben. vermeiden. Hierzu gehören auch intensive Reinigungsversuche.

Reinigen Sie die Oberflächen ausschließlich mit einem weichen stark eingefärbten Reiniger verwendet werden. feuchten, sauberen Tuch. Kleinste Schmutzpartikel in den Tüchern verursachen Kratzer. Nach der Reinigung alle Teile gründlich mit einem weichen Tuch trockenreiben.

Zur Reinigung keine Flüssigreiniger, Alkohol oder Lösungsmittel benutzen. Keine Schleifschwämme oder ähnliches verwenden.



Glasoberflächen

Glänzende/hochglänzende Oberflächen zeichnen sich durch sehr In der Regel genügt es, die Glasfläche mit lauwarmem Wasser Die Oberfläche sollte niemals mit scheuernden Mitteln gereinigt gute Reinigungsmöglichkeiten aus. Damit die Oberflächen wäh- und etwas flüssiger Neutralseife zu reinigen. Bei hartnäckigen Ver- werden. Auch das Schneiden direkt auf der Arbeitsplatte sowie das rend des Fertigungsprozesses in unserem Unternehmen sowie bei schmutzungen sowie fett- und ölhaltigen Substanzen verwenden Sie Abstellen heißer Töpfe und Pfannen verursacht irreparable Schäden. der Auslieferung keinen Schaden nehmen, werden diese mit einer zusätzlich einen handelsüblichen Glasreiniger. Verwenden Sie am Verwenden Sie daher generell Schneidbretter und Topfuntersetzer. PE-Schutzfolie überzogen. Diese darf erst im letzten Montageschritt besten ein weiches, fusselfreies Tuch, ein Leder oder einen weichen Verwenden Sie zur Pflege ein weiches Tuch, Lder, einen weichen entfernt werden (vor Montage der Griffe). Nach dem Entfernen der Schwamm. Auch Mikrofasertücher eignen sich zur Reinigung. Ein Schwamm oder ein Mikrofasertuch. Nach dem Entfernen der Reinigung gründlich

haltigen Reinigungsmittel verwendet werden. Ebenso sollten keine Kochfeld- und Spülenausschnitten.



Arbeitsplatten mit Kunststoffoberfläche

trockenreiben. Benutzen Sie auf keinen Fall Scheuerschwämme, erst nach einigen Tagen (bis zu einer Woche) ihre vollständige Aus- Nach der Reinigung alle Teile gründlich mit einem weichen Tuch Scheuerpulver, Stahlwolle, Topfkratzer, denn diese zerstören die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung nicht mehr möglich ist. Oberflächen zu schonen und mechanische Beanspruchungen zu Bei satinierten Glasoberflächen sollten keine sillkon- oder säure- Vermeiden Sie Feuchtigkeit entlang der Fugen, Kanten sowie an

> Öffnen Sie den Geschirrspüler erst ca. 20 Minuten nach Ablauf des Programms, damit der Dampf Gelegenheit hat, im Geschirrspüler

> Das Bewegen von Gegenständen mit rauer Unterseite (Untertassen, Teller etc.) kann auf den Arbeitsplattenoberflächen zu sichtbaren Schäden führen

0.14 D-2024

Pflegehinweise



Griffe, Griffleisten, Knöpfe

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren Griffen haben, bitten wir Sie, folgendes zu beachten:

Verwenden Sie für die Pflege und Reinigung der Griffe keine säurehaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel. Säurehaltige Reinigungsmittel sind z. B. Essigreiniger, Reiniger mit Zitruskraft, Kalkentferner. Scheuernde Reiniger sind z. B. Scheuermilch, Edelstahlpolituren, Mikrofasertücher. Diese Reinigungsmittel schaden der Oberfläche nachhaltig und sorgen dafür, dass es zu nicht entfernbaren Flecken und/oder zur Beschädigung der Lackoberfläche bis hin zur Ablösung kommt. Auch alkoholhaltige Reiniger können bei einigen Oberflächen Schäden hervorrufen.

Reinigen Sie die Griffe nur mit einem weichen feuchten Tuch, bei fettigen Verunreinigungen mit warmer Seifenlauge. Anschließendes Trocknen mit einem weichen feuchten Tuch verhindert Wasserflecken. Vermeiden Sie auch mechanische Beschädigungen durch harte Gegenstände wie z.B. Fingerringe, Töpfe u. ä.!



Scharniere an Drehtüren, Schubkästen und Auszügen

tungsfrei und benötigen keine besondere Pflege.



Laufflächen an Apothekerschränken

Scharniere an Drehtüren, Schubkästen und Auszügen sind war- Die Laufschienen sind wartungsfrei und benötigen in der Regel keine besondere Pflege.

Sie dürfen niemals geölt werden.

Sollte sich der Schrank schwerfällig öffnen oder nicht mehr vollständig schließen lassen, kann dies an einer Verunreinigung der Laufflächen, Rollflächen und Rollen liegen. In einem solchen Fall darf niemals ein Schmiermittel wie Öl, Fett oder Silikonspray verwendet werden. Um die Verunreinigung zu beseitigen, reicht es, sämtliche Laufflächen, Rollflächen und Rollen mit einem sauberen und trockenen Tuch sorgfältig zu säubern.



Spülen, Armaturen und Herdmulden

setzt. Mit täglicher Pflege können Sie verhindern, dass die Oberflä- weiches Tuch, Leder oder einen weichen Schwamm sowie haus- se sonst beim nächsten Einschalten festbrennen. Sollte das Kochfeld chen unansehnlich werden.

oder einen weichen Schwamm sowie haushaltsüblichen Neutralrei-Nach der Reinigung alle Teile gründlich trockenreiben

Verwenden Sie auf keinen Fall säurehaltige Reiniger (z. B. Zitrus-/ Achtung! Essigreiniger), lösemittelhaltige Reiniger (z. B. Verdünnung), Scheu- Beachten Sie zu den oben genannten Punkten bitte auch die Pfle- nicht mehr möglich ist. erschwämme, Scheuerpulver, Stahlwolle, Topfkratzer, denn diese gehinweise der einzelnen Hersteller, da teilweise die Einsätze auch Achtung! zerstören die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung nicht spülmaschinenfest sind. mehr möglich ist.

Beachten Sie zu den oben genannten Punkten bitte auch die Pflegehinweise der einzelnen Hersteller.



Besteckeinsätze

Spülen sind im täglichen Gebrauch vielfältigen Einflüssen ausge- Zur Pflege und Reinigung von Besteckeinsätzen verwenden Sie ein Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie möglich, da sich diehaltsüblichen Neutralreiniger. Für eine vereinfachte Reinigung kön- noch heiß sein, verwenden Sie einen Ceranfeldschaber. Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder nen die Besteckeinsätze aus den Schubkästen herausgenommen Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder nen die Besteckeinsätze aus den Schubkästen herausgenommen Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder nen die Besteckeinsätze aus den Schubkästen herausgenommen Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder nen die Besteckeinsätze aus den Schubkästen herausgenommen Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder nen die Besteckeinsätze aus den Schubkästen herausgenommen Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder nen die Besteckeinsätze aus den Schubkästen herausgenommen Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder nen die Besteckeinsätze aus den Schubkästen herausgenommen Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder nen die Besteckeinsätze aus den Schubkästen herausgenommen Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder nen die Besteckeinsätze aus den Schubkästen herausgenommen Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder nen die Besteckeinsätze aus der Schubkästen verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein Weither verwenden Sie zur Pf werden. Nach der Reinigung alle Teile gründlich trockenreiben.

mehr möglich ist.



Kochfelder

der, einen weichen Schwamm oder einen Ceranfeldschaber sowie niger. Hartnäckige Verschmutzungen und Wasserflecken mit han- Verwenden Sie auf keinen Fall säurenaltigeReiniger (z. B. Zitrus-/ haushaltsüblichen Neutralreiniger oder vom Hersteller empfohlenen delsüblichen Pflegemitteln entfernen. Flugrost bei Edelstahl entfer- Essigreiniger), lösemittelhaltige Reiniger (z. B. Verdünnung), Scheu- Spezialreiniger. Hartnäckige Verschmutzungen, die durch Wasser, nen Sie am besten mit einem handelsüblichen Metallpolish-Reiniger. erschwämme, Scheuerpulver, Stahlwolle, Topfkratzer, denn diese Kalk oder Topfabrieb verursacht wurden, entfernen Sie mit vom Herzerstören die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung nicht steller empfohlenen Spezialreiniger. hVerwenden Sie auf keinen Fall Scheuerschwämme, Scheuerpulver, Stahlwolle, Topfkratzer, denn diese zerstören die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung

Beachten Sie zu den oben genannten Punkten bitte auch die Pflegehinweise der einzelnen Gerätehersteller. Diese liegen den Elektrogeräten bei.

Elektrogeräte

Jedem Elektrogerät liegt eine gesonderte Bedienungs- und Pflegeanleitung des Geräteherstellers bei. Bitte halten Sie sich an die in dieser Herstelleranleitung beschriebenen Anweisungen.

Beachten Sie bitte auch die Punkte "Tipps zur Nutzung".

D-2024 0.15